

SN-258 Line Plus **Абонентская станция**

Руководство по установке и эксплуатации

Содержание

1. Назначение	3
2. Функциональные возможности	3
3. Комплект поставки.....	4
4. Расположение элементов управления	5
5. Рекомендации по установке	6
5.1 Рекомендуемые варианты эксплуатации абонентской станции	8
5.2 Порядок подключения SN-258 Plus Line в стационарном варианте	9
5.3 Порядок подключения SN-258 Plus Line в автомобиле	11
6. Возможные варианты конфигурации систем связи на основе абонентской станции SN-258 Plus Line и базовой станции SENA0 SN-258 Plus	12
6.1 Многоабонентная система с одной базовой станцией	12
6.2 Многоабонентная система с несколькими базовыми станциями	14
7. Регистрация SN-258 Plus Line (абонент) на базовой станции SENA0 SN-258 Plus (база)	15
8. Изменение служебных параметров абонентской станции SN-258 Plus Line	16
8.1 Перевод абонента в режим изменения параметров	16
8.2 Программирование уровня выходной мощности абонента	16
8.3 Программирование режима реагирования на входящие звонки	17
8.4 Смена индивидуального номера абонента	18
8.5 Установка типа АТС (импульсная/тоновая)	19
8.6 Удаление кода доступа.....	19
9. Изменение служебных параметров базовой станции SENA0-258 Plus	20
9.1 Перевод базовой станции в режим изменения параметров	20
9.2 Программирование длительности паузы	20
9.3 Установка параметров набора номера	21
9.4 Установка длительности «FLASH»	21
9.5 Установка количества радиоабонентов в системе	22
9.6 Установка времени ожидания переадресации	22
9.7 Установка времени повторного вызова при возврате переадресованного звонка	23
10. Основные функции абонентской станции SN-258 Plus Line	23
10.1 Набор номера	23
10.2 Ответ на звонок с телефонной сети / ответ на вызов с базового блока (Telephone/ Intercom).....	24
10.3 Внутренняя связь абонент — база (Intercom).....	24
10.4 Установка внутренней связи между радиоабонентами в режиме Walkie—Talkie	24
10.5 Ответ на вызов в режиме внутренней связи между радиоабонентами (Walkie—Talkie).....	25
11. Сервисные функции абонентской станции SN-258 Plus Line	26
11.1 Регулировка громкости	26
11.2 Смена канала связи.....	27
11.3 Переадресация входящего звонка другому абоненту (радиотрубке).....	27
11.4 Режим шифрования (скремблирования) голоса	28
12. Рекомендации по работе абонентской станции SN-258 Plus Line с модемом	28
13. Технические характеристики	29
14. Правила безопасности	30

Уважаемый покупатель! Прежде, чем приступить к эксплуатации изделия, внимательно изучите настоящее руководство. Это поможет Вам использовать изделие с максимальной эффективностью, а также исключит отказы в работе из-за неправильного применения.

1. Назначение

Абонентская станция SN-258 Plus Line предназначена для удлинения (переноса) линии АТС на большие расстояния и может быть использована только совместно с радиотелефоном SN-258 Plus производства фирмы «SENAO».

Абонентская станция поддерживает весь спектр функций модели SN-258 Plus и обеспечивает полноценную работу стандартного телефонного оборудования (факс, модем, мини-АТС и т.п.).

Для получения максимальной дальности связи рекомендуем применение антенного усилителя мощности на базовой станции.

Абонентская станция	Антенный усилитель	Радиус связи
SN-258 PLUS Line	—	12 км
	ART-300	40 км
	ART-325	70 км

2. Функциональные возможности

- ✓ Автосканирование рабочего диапазона частот с многоканальным доступом.
- ✓ Подключение нескольких удаленных станций аналогично радиотрубкам (до 15).
- ✓ Построение системы с несколькими базовыми станциями (до 4).
- ✓ Эксплуатация в стационарном и автомобильном вариантах.
- ✓ Дуплексная связь с базовой станцией (режимы «TELEPHONE», «INTERCOM»).
- ✓ Симплексная связь с радиоабонентом в многоабонентной системе (режим «WALKIE-TALKIE»).
- ✓ Переадресация телефонных звонков.
- ✓ Разные виды звонков для режимов «TELEPHONE», «INTERCOM», «WALKIE-TALKIE».
- ✓ 65536 кодов для защиты от несанкционированного доступа.
- ✓ Программирование параметров базовой станции для работы с различными типами АТС.
- ✓ Регулировка и отображение уровня громкости во время разговора.
- ✓ Индикация и программирование индивидуального номера станции в многоабонентной системе (аналогично радиотрубке).
- ✓ Регулировка и отображение уровня выходной мощности передатчика.
- ✓ Звуковая и световая сигнализация состояния основных узлов.
- ✓ Встроенная схема защиты приемопередатчика.
- ✓ Встроенное устройство шумоподавления (компандер).
- ✓ Встроенное устройство шифрования голоса (скремблер).

3. Комплект поставки

3.1 Абонентская станция

№	Состав	Комплектность
1	Абонентская станция SN-258 Plus Line	1 шт.
2	Руководство по установке и эксплуатации	1 шт.
3	Упаковка	1 шт.

3.2 Набор аксессуаров

№	Состав	Стационарный комплект	Автомобильный комплект
4	Блок питания со шнуром сетевым 96-264VAC/13.5VDC 2.8A	1 шт.	нет
5	Автомобильный адаптер питания	нет	1 шт.
6	Кабельный переходник TNC/PL	1 шт.	нет
7	Шурупы: — 3.5×19 мм для крепления кабельного переходника — 3.5×25 мм для крепления SN-258 Plus Line	2 шт. 2 шт.	нет
8	Антенна автомобильная EP-777B	нет	1 шт.

3.3 Дополнительные аксессуары

№	Состав	Примечание
9	Резистивная вставка	Для программирования на базовую станцию SN-258 Plus.
10	Шнур питания с предохранителем	Для подсоединения резервного источника питания.
11	Соединительный шнур питания (12 В)	Для подключения радиотелефона, работающего в диапазоне 900 МГц.

4. Расположение элементов управления



Рис. 1. Расположение элементов световой индикации и разъемов для подключения внешних устройств

5. Рекомендации по установке

Для получения надежной и качественной радиосвязи необходимо выполнить следующие основные требования:

- Между антеннами базовой и абонентской станций должно быть как можно меньше препятствий (идеальный вариант — прямая радиовидимость). Поэтому антенны следует располагать как можно выше.

В условиях плоского рельефа местности максимальная дальность прямой радиовидимости связана с высотами подъема антенн над уровнем земли соотношением:

$$D = 4,12 \times (\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2}),$$

где D — расстояние между антеннами, в километрах;

h_1, h_2 — высоты подъема антенн над уровнем земли, в метрах.

- Место установки мачты необходимо выбирать так, чтобы любые посторонние предметы находились на расстоянии не менее 3 м от элементов конструкции антенны (см. рис. 2).

- С целью обеспечения грозозащиты необходимо заземлить антенну (в месте крепления к мачте). Заземление реализуется с помощью металлической мачты, или с помощью отдельного проводника из стальной проволоки диаметром 4÷5 мм в том случае, если мачта сделана из изоляционного материала.

- Монтаж антенны необходимо выполнить в соответствии с прилагаемой к ней инструкцией изготовителя. Все резьбовые соединения, в том числе и высокочастотные разъемы, должны быть тщательно затянуты; антенна надежно закреплена на мачте и заземлена — это позволит избежать ухудшения качества связи под действием ветровой нагрузки и атмосферного электричества.




Рис. 2

- Длина радиочастотного кабеля (фидера) должна быть минимальной, поэтому целесообразно устанавливать станцию как можно ближе к антенне (тех. этаж, например). Длина же стандартного телефонного шлейфа для подключения к удаленной станции телефонного аппарата (мини-АТС, модема и т.п.) может достигать 1000 м, что вполне удовлетворяет большинство практически возникающих случаев.
- Следует избегать размещения станции возле мощных радиопередающих устройств, рядом с нагревательными приборами, в местах с высокой влажностью или агрессивной средой. Оптимальное рабочее положение — вертикальное.
- Использование резервного источника питания необходимо при частых перебоях в работе электросети или при ее отсутствии. Он должен иметь выходное напряжение 12 ± 2 В (постоянное) и обеспечивать ток нагрузки не менее 1,5 А. Встроенная в станцию схема заряда может обеспечить эксплуатацию аккумулятора емкостью $2 \text{ А} \times \text{ч} \div 4 \text{ А} \times \text{ч}$ совместно со штатным сетевым источником питания. Допускается применение автомобильного аккумулятора (12 В) при условии внешнего контроля степени его заряда.

5.1 Рекомендуемые варианты эксплуатации абонентской станции




Рис. 3. Автомобильное использование (радиус связи до 50 км)




Рис. 4. Стационарное использование с применением направленных антенн (дальность связи до 70 км)

Необходимо заметить, что применение направленных антенн требует их точной ориентации, но позволяет существенно увеличить дальность действия радиоудлинителя, особенно в условиях отсутствия прямой радиовидимости.

5.2 Порядок подключения SN-258 Plus Line в стационарном варианте

ВНИМАНИЕ! Все изделия SN-258 Plus Line выпускаются в «незапрограммированном» состоянии, т.е. они не зарегистрированы на какой-либо конкретной базовой станции. Поэтому перед установкой выполните операцию **Регистрация абонентской станции SN-258 Plus Line на базовой станции SENA0 SN-258 Plus**, а затем приступайте к монтажу станции (см. рис. 5 и 6).

- Установите антенну в соответствии с прилагаемой к ней инструкцией изготовителя, учитывая рекомендации настоящего руководства. На кабеле снижения возле антенны сделайте петлю диаметром 10—15 см и укрепите ее липкой лентой (см. рис. 5). Это предохранит кабель снижения от обрыва у основания разъема под действием собственного веса, а также предотвратит проникновение атмосферной влаги в кабель. Перед вводом в помещение рекомендуем сделать на кабеле U-образную петлю (небольшое провисание), чтобы исключить затекание воды (во время дождя и т. п.) по кабелю снижения в помещение.




Рис.5

- Подключите кабель снижения к разъему «ANTENNA» станции, используя гибкий переходник TNC/PL (поставляется в комплекте). Скобу переходника обязательно укрепите с помощью шурупов (см. рис. 6) внутри помещения.
- Подключите основной источник питания (разъем «POWER») и, если необходимо, резервный (разъем «CHARGE»).
- Подключите телефон (факс, модем) к удаленной станции (разъем «LINE OUT»).




Рис. 6

- При необходимости измените установленные по умолчанию параметры работы станции (выходную мощность, громкость, режим набора номера и др.), руководствуясь инструкциями раздела «8. Изменение служебных параметров абонентской станции SN-258 Plus Line».

5.3. Подключение SN-258 Plus Line в автомобиле

ВНИМАНИЕ! Все изделия SN-258 Plus Line выпускаются в «незапрограммированном» состоянии, т.е. они не зарегистрированы на какой-либо конкретной базовой станции. Перед установкой выполните операцию **Регистрация абонентской станции SN-258 Plus Line на базовой станции SENAО SN-258 Plus**, а затем приступайте к монтажу станции (рис. 7).

- Установите автомобильную антенну в соответствии с требованиями инструкции изготовителя, учитывая рекомендации настоящего руководства.
- Соедините вход станции (разъем «ANTENNA») с радиочастотным кабелем автомобильной антенны.

Оптимальным местом для установки антенны является центр крыши кузова автомобиля.

Устанавливайте станцию так, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха для ее охлаждения.

При передвижении в радиусе 300...500 м от автомобиля применяйте 900 МГц радиотелефон. Не используйте для этой цели радиотелефоны, работающие в диапазонах 250/380 МГц.

Убедитесь в соответствии параметров питания Вашего радиотелефона и SN-258 Plus Line.




Рис. 7

- Подключите адаптер прикуривателя к разьему «POWER» станции.
- Подключите телефонный аппарат к разьему «LINE OUT» станции.

Если вы применяете 900 МГц радиотелефон, то можете воспользоваться резервным разъемом станции «CHARGE» для его питания.

Предварительно убедитесь в соответствии параметров питания вашего радиотелефона и SN-258 Plus Line (См. раздел «13. Технические характеристики»).

6. Возможные варианты конфигурации систем связи на основе абонентской станции SN-258 Plus Line и базовой станции SN-258 Plus

6.2 Многоабонентная система с одной базовой станцией




Рис. 8

- На базовой станции SENAО SN-258 Plus можно зарегистрировать от 1 до 15 абонентских станций SN-258 Plus Line (рис. 8), причем абонентские станции могут эксплуатироваться как в стационарном, так и в мобильном вариантах. В этом случае работа системы аналогична работе базового блока с несколькими радиотрубками.

- Для подключения новой абонентской станции к системе необходимо просто зарегистрировать ее на базовой станции, выполнив требования раздела 7 настоящего руководства.
- Рассматриваемая конфигурация является частным случаем комбинированной системы, включающей в себя стационарные и мобильные абонентские станции SN-258 Plus Line, а также носимые радиотрубки, причем суммарное их количество может достигать 15 штук (см. рис. 9).




Рис. 9

6.2 Многоабонентная система с несколькими базовыми станциями




Рис. 10

- Система может включать в себя 2, 3, 4 базовых станции SN-258 Plus и от 1 до 15 абонентских станций SN-258 Plus Line (рис.10), причем абонентские станции могут эксплуатироваться как в стационарном, так и в автомобильном вариантах. Возможен комбинированный вариант, когда наряду с абонентскими станциями SN-258 Plus Line в системе эксплуатируются носимые радиотрубки, причем суммарное число станций и радиотрубок может достигать 15 шт.
- Конфигурирование системы (наращивание количества базовых станций и подключение к системе новых радиоабонентов) осуществляют специалисты сервисного центра.

Гибкость системы SENAO SN-258 Plus — SN-258 Plus Line позволяет постепенно наращивать конфигурацию от самых простых вариантов (см. п. 5.1) до более сложных (см. п. 6.1 — 6.2).

7. Регистрация абонентской станции SN-258 Plus Line на базовой станции SENAО SN-258 Plus

Здесь и далее:

абонент — абонентская станция SN-258 Plus Line.

база — базовая станция SENAО SN-258 Plus.

В качестве вспомогательного инструмента используется радиотрубка SENAО SN-258 Plus или резистивная вставка.

- Подключите *абонент* к источнику питания. Убедитесь, что *абонент* находится в «незапрограммированном» состоянии (см. п. 8.6. «Удаление кода доступа»).
- Расположите *базу* и *абонент* на расстоянии не более 1 м друг от друга.
- Отключите питание *базы*.
- Нажмите и удерживайте клавишу **H1** на базе.
- Подключите питание *базы*. По истечении 3 секунд *база* начнет подавать тональный сигнал

«до-соль-ми-соль».

- Во время тонального сигнала отпустите клавишу **H1**.
- Положите радиотрубку SN-258 Plus в зарядное гнездо на *базе*. *База* назначает *абоненту* код доступа и присваивает ему номер в системе.

Индикаторная линейка *абонента* мигает в соответствии с присвоенным ему индивидуальным номером (см. п. «8.4 Смена индивидуального номера абонента»).

- Операция регистрации *абонента* на *базе* завершена.

Если присвоение кода доступа не состоялось (*база* и *абонент* не связываются друг с другом), убедитесь в том, что:

- ? *база* и *абонент* расположены достаточно близко друг к другу;
- ? к разъему «ANTENNA» *абонента* не подключено посторонних устройств;
- ? выполняется программирование радиотрубки SN-258 Plus.

Повторите операцию программирования сначала.

8. Изменение служебных параметров абонентской станции SN-258 Plus Line

Здесь и далее:

телефон — шнуровой телефонный аппарат с тоновым (DTMF) набором номера;

абонент — абонентская станция SN-258 Plus Line;

база — базовая станция SENAО SN-258 Plus.

Операции, перечисленные ниже, лучше выполнять после монтажа радиодлинитель.

Перед изменением служебных параметров *абонент* необходимо перевести в РЕЖИМ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ.

8.1 Перевод абонента в режим изменения параметров

- Отключите питание *абонента*.
- К телефонной розетке *абонента* подключите *телефон*.
- Снимите трубку на *телефоне*.
- Подключите питание *абонента*.
- Нажмите клавишу ***** (звездочка) на *телефоне*. На *абоненте* включится индикаторная линейка. *Абонент* готов к программированию служебных параметров (п.п. 8.2— 8.6).
- По окончании программирования положите трубку *телефона* на рычаг для входа *абонента* в дежурный режим.

8.2 Программирование уровня выходной мощности абонента

- Подключите антенну к *абоненту*.
- Переведите *абонент* в РЕЖИМ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ (см. п. 8.1).
- Нажмите на *телефоне* клавишу **7**. Светодиоды в индикаторной линейке высвечивают уровень выходной мощности.

Здесь и далее: * — светодиод включен, ● — светодиод выключен.

- * ● ● ● ● ● ● — 0,40 Вт (минимум)
- * * ● ● ● ● ● — 0,60 Вт
- * * * ● ● ● ● — 0,95 Вт
- * * * * ● ● ● — 1,44 Вт
- * * * * * ● ● — 2,20 Вт
- * * * * * * ● — 3,40 Вт
- * * * * * * * — 5,20 Вт
- * * * * * * * * — 8,00Вт (максимум)

Если мигает индикаторная линейка, значит, сработала защита передатчика. Проверьте антенно-фидерный тракт.

- Установите желаемый уровень выходной мощности абонента.
 - Каждое нажатие на *телефоне* клавиши **1** уменьшает мощность абонента на одну ступень.
 - Каждое нажатие на *телефоне* клавиши **2** увеличивает мощность абонента на одну ступень.
 - Нажатием клавиши **0** устанавливается максимальный уровень мощность.
- По окончании процесса программирования нажмите на *телефоне* клавишу **FLASH** для возврата абонента в РЕЖИМ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ или положите трубку телефона на рычаг для входа абонента в дежурный режим.

8.3 Программирование режима реагирования на входящие звонки

- Переведите абонент в РЕЖИМ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ (см. п. 8.1).
- Нажмите клавишу **2** на *телефоне*. Индикаторная линейка отображает текущий режим абонента:
 - * * * ● * * * — звуковой сигнал подается *телефоном* при поступлении всех звонков;
 - ● ● ● * * ● ● ● — звуковой сигнал подается *телефоном* только при поступлении звонков на индивидуальный номер абонента (переадресация, вызов конкретного абонента с базы, WALKIE-TALKIE). Поступление прочих вызовов (несопровождаемых звуковым сигналом) распознается только по состоянию индикаторной линейки.
- Нажмите на ТЕЛЕФОНЕ клавишу ***** для выбора нужного режима.

- После установки требуемого режима нажмите на *телефоне* клавишу **FLASH** для возврата абонента в РЕЖИМ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ или положите трубку телефона на рычаг для входа абонента в дежурный режим.

8.4 Смена индивидуального номера абонента

- Переведите абонент в РЕЖИМ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ (см. п. 8.1).
- Нажмите клавишу **8** на *телефоне*. Индикаторная линейка отображает индивидуальный номер «N» абонента:

- * ● ● ● ● ● ● — № 1
- * ● ● ● ● ● — № 2
- ● * ● ● ● ● — № 3
- ● ● * ● ● ● — № 4
- ● ● ● * ● ● — № 5
- ● ● ● ● * ● — № 6
- ● ● ● ● ● * — № 7
- ● ● ● ● ● * — № 8
- * ● ● ● ● ● * — № 9
- * ● ● ● ● * — №00
- ● * ● ● ● * — №01
- ● ● * ● ● * — №02
- ● ● ● * ● * — №03
- ● ● ● ● * * — №04
- ● ● ● ● * * — №05

Для ввода нового индивидуального номера «N» абонента на *телефоне* последовательно нажмите следующие клавиши:

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|
| № 1 — 1 , # ; | № 6 — 6 , # ; | № 01 — 0 , 1 , # ; |
| № 2 — 2 , # ; | № 7 — 7 , # ; | № 02 — 0 , 2 , # ; |
| № 3 — 3 , # ; | № 8 — 8 , # ; | № 03 — 0 , 3 , # ; |
| № 4 — 4 , # ; | № 9 — 9 , # ; | № 04 — 0 , 4 , # ; |
| № 5 — 5 , # ; | №00 — 0 , # ; | № 05 — 0 , 5 , # . |

- Состояние индикаторной линейки соответствует новому индивидуальному номеру абонента.
- Нажмите на *телефоне* клавишу **FLASH** для возврата абонента в РЕЖИМ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ или положите трубку телефона на рычаг для входа абонента в дежурный режим.

8.5 Установка типа АТС (импульсная/тоновая)

Если ваша АТС поддерживает только импульсный набор номера, установите режим «**Импульсная АТС**». Если АТС поддерживает тоновый или оба режима набора, то следует установить режим «**Тоновая АТС**».

- Переведите *абонент* в РЕЖИМ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ (см. п. 8.1).
- Нажмите на *телефоне* клавишу **9**. Индикаторная линейка показывает установленный режим *абонента*:

* ● * ● * ● * — **импульсная АТС**,
● ● ● * ● ● ● * — **тоновая АТС**.

- Нажатием клавиши ***** на *телефоне* выберите тип Вашей АТС.
- Нажмите на *телефоне* клавишу **FLASH** для возврата *абонента* в РЕЖИМ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ или положите трубку *телефона* на рычаг для входа *абонента* в дежурный режим.

Помните, что аналогичную установку необходимо выполнить и для базы.

8.6 Удаление кода доступа

- Переведите *абонент* в РЕЖИМ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ (см. п. 8.1).
- Нажмите на *телефоне* клавишу **0**. Индикаторная линейка начинает мигать.
- На *телефоне* последовательно нажмите клавиши: **8**, **7**, **6**, **5**, **4**, **3**, **2**, **1**. В процессе выполнения этой операции количество светящихся сегментов индикаторной линейки будет уменьшаться.

ВНИМАНИЕ: Вы можете прекратить операцию в любой момент до нажатия клавиши **1**.

- *Абонент* переходит в режим ожидания установки нового кода доступа.
- Индикаторная линейка поочередно переключается из состояния *** ● * ● * ● * ●** в состояние **● * ● * ● * ● ***.
- Отключите питание *абонента*.

Новый код доступа присваивается автоматически при регистрации абонента на базе (см. п. 7).

9. Изменение служебных параметров базовой станции SENAО SN-258 PLUS

Здесь и далее:

телефон — шнуровой телефонный аппарат с тоновым (DTMF) набором номера;
абонент — абонентская станция SN-258 PLUS Line;
база — базовая станция SENAО SN-258 PLUS.

Операции, перечисленные ниже, лучше выполнять после монтажа радиоудлиителя.

Устанавливаемые Вами параметры базы должны соответствовать характеристикам Вашей АТС.

9.1 Перевод базы в режим изменения параметров

- Поднимите трубку *телефона*.
- Услышав гудок АТС, нажмите на *телефоне* клавишу **#**.
- *База* устанавливает внутреннюю связь с *абонентом* (INTERCOM), после чего готова к изменению служебных параметров (п.п. 9.2—9.7).
- Для завершения внутренней связи и переключения на телефонную линию нажмите на *телефоне* клавишу **FLASH**. Чтобы просто завершить связь — положите трубку.

9.2 Программирование длительности паузы

- Переведите *базу* в РЕЖИМ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ (см. п. 9.1).
- На *телефоне* последовательно нажмите клавиши: **0**, **1**, **N** (где N может принимать значения от 1 до 4)

N	длительность паузы
«1»	2 с
«2»	3 с
«3»	4 с
«4»	6 с

- Если *база* приняла Вашу установку, Вы услышите 2 коротких гудка.

9.3 Установка параметров набора номера

- Переведите базу в РЕЖИМ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ (см. п. 9.1).
- На *телефоне* последовательно нажмите клавиши: **0**, **2**, **N** (где N может принимать значения от 1 до 8)

N	параметры импульсного набора
«1»	20PPS 40/60
«2»	20PPS 33/67
«3»	10PPS 40/60
«4»	10PPS 33/67

N	пауза между набором цифр для тонового набора
«5»	140 мс
«6»	200 мс
«7»	70 мс
«8»	100 мс

- Если база приняла Вашу установку, Вы услышите 2 коротких гудка.

9.4 Установка длительности «FLASH»

- Переведите базу в РЕЖИМ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ (см. п. 9.0).
- На *телефоне* последовательно нажмите клавиши: **0**, **3**, **N** (где N может принимать значения от 1 до 9),

N	длительность «FLASH»
«1»	100 мс
«2»	200 мс
«3»	300 мс
«4»	400 мс
«5»	500 мс
«6»	600 мс
«7»	700 мс
«8»	800 мс
«9»	900 мс

- Если база приняла Вашу установку, Вы услышите 2 коротких гудка.

9.5 Установка количества радиоабонентов в системе

- Переведите базу в РЕЖИМ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ (см. п. 9.1).
- На *телефоне* последовательно нажмите клавиши: **0**, **4**, **N** (где N соответствует количеству радиоабонентов в системе)

N	Количество абонентов + радиотрубок
«1»	1
«2»	2
«3»	3
«4»	4
«5»	5
«6»	6
«7»	7
«8»	8
«9»	9
«0» «0»	10
«0» «1»	11
«0» «2»	12
«0» «3»	13
«0» «4»	14
«0» «5»	15

- Если база приняла Вашу установку, Вы услышите 2 коротких гудка.

9.6 Установка времени ожидания переадресации

- Переведите базу в РЕЖИМ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ (см. п. 9.1).
- На *телефоне* последовательно нажмите клавиши: **0**, **5**, **N** (где N может принимать значения от 1 до 9)

N	Время ожидания
«1»	15 с
«2»	20 с
«3»	25 с
«4»	30 с
«5»	35 с
«6»	40 с
«7»	45 с
«8»	50 с
«9»	55 с

- Если база приняла Вашу установку, Вы услышите 2 коротких гудка.

9.7 Установка времени повторного вызова при возврате переадресованного звонка

- Переведите базу в РЕЖИМ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ (см. п. 9.1).
- На *телефоне* последовательно нажмите клавиши: **0**, **6**, **N** (где N может принимать значения от 1 до 9)

N	Время повторного вызова
«1»	15 с
«2»	20 с
«3»	25 с
«4»	30 с
«5»	35 с
«6»	40 с
«7»	45 с
«8»	50 с
«9»	55 с

- Если база приняла Вашу установку, Вы услышите 2 коротких гудка.

10. Основные функции абонентской станции SN-258 Plus Line

Здесь и далее:

телефон — телефонный аппарат с тоновым (DTMF) набором номера;
абонент — абонентская станция SN-258 Plus Line;
база — базовая станция SENAO SN-258 Plus.

10.1 Набор номера

- Поднимите трубку *телефона*.
- Услышав гудок АТС, наберите номер.
- При необходимости во время разговора воспользуйтесь СЕРВИСНЫМИ ФУНКЦИЯМИ *абонента*.
- При достаточно большом удалении от *базы* связь может установиться не сразу. *Абонент* будет перебирать каналы связи для выбора наиболее оптимального. Проверка канала сопровождается коротким гудком в трубке *телефона*.
- Если база не отвечает достаточно долго, повторите попытку через некоторое время.

10.2 Ответ на звонок с телефонной сети / ответ на вызов с базового блока (Telephone/Intercom)

- При поступлении звонка поднимите трубку на *телефоне*. Обратите внимание: характер звонков для режимов «TELEPHONE», «INTERCOM», «WALKIE-TALKIE» разный.
- При необходимости во время разговора воспользуйтесь СЕРВИСНЫМИ ФУНКЦИЯМИ *абонента*.
- После окончания разговора положите трубку.

10.3 Внутренняя связь абонент — база (Intercom)

- Поднимите трубку *телефона*.
- Услышав гудок АТС, нажмите на *телефоне* клавишу **#**. Связь установлена. (Телефонная линия, если она была занята ранее, удерживается в режиме «HOLD»).

ВНИМАНИЕ: В режиме внутренней связи *абонент* — база СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ *абонента* недоступны.

- Для завершения сеанса связи *абонент* — база с последующим переключением на телефонную линию нажмите на *телефоне* клавишу **FLASH**. Для простого завершения сеанса связи — положите трубку.

10.4 Установка внутренней связи между радиоабонентами в режиме Walkie-Talkie

При использовании системы с несколькими подключенными *абонентами* и радиотрубками SN-258 Plus возможна связь между ними в режиме «WALKIE-TALKIE». Связь осуществляется через базу. Телефонная линия, если она была занята ранее, удерживается в режиме «HOLD».

- Поднимите трубку *телефона*.
- Дождитесь гудка АТС.
- Нажмите на *телефоне* клавишу *****. Услышав короткие гудки, последовательно нажмите **7**, **N** (где «N» соответствует номеру вызываемого *абонента* или трубки).

Номер абонента или трубки

Номер абонента или трубки	N
1	«1»
2	«2»
3	«3»
4	«4»
5	«5»
6	«6»
7	«7»
8	«8»
9	«9»
00	«0» «0»
01	«0» «1»
02	«0» «2»
03	«0» «3»
04	«0» «4»
05	«0» «5»

Например, для вызова абонента или трубки с номером «9» следует последовательно нажать — **короткие гудки** — .

Для коллективного вызова вместо номера абонента нажмите клавишу **#**.

- Услышав ответ собеседника, нажмите и отпустите на *телефоне* клавишу **2** — это режим «ГОВОРЮ».
- Для перехода в режим «СЛУШАЮ» нажмите и отпустите на *телефоне* клавишу **1**.
- Для завершения внутренней связи «WALKIE-TALKIE» с переключением на телефонную линию нажмите на *телефоне* клавишу **FLASH**. Для прос- того завершения сеанса связи — положите трубку.

ВНИМАНИЕ: Если Вы и Ваш собеседник находитесь в одинаковых режимах («ГОВОРЮ»—«ГОВОРЮ» или «СЛУШАЮ»—«СЛУШАЮ»), то разговор невозможен. Рекомендуем каждое свое сообщение заканчивать условным голосовым сигналом (например — «ПРИЕМ») и уже затем переходить в режим «СЛУШАЮ». Переход из режима «СЛУШАЮ» в режим «ГОВОРЮ» следует осуществлять после подачи сигнала «ПРИЕМ» Вашим собеседником.

10.5 Ответ на вызов в режиме внутренней связи между радиоабонентами (Walkie-Talkie)

- При поступлении вызова поднимите трубку на *телефоне*. Обратите внимание: характер звонков для режимов «TELEPHONE», «INTERCOM», «WALKIE-TALKIE» разный.
- Нажмите и отпустите клавишу **2** на *телефоне*. Ваш абонент находится в режиме «ГОВОРЮ». Ответьте («Прием»).

- Для перевода абонента в режим «СЛУШАЮ» нажмите и отпустите клавишу **1** на *телефоне*.
- Для перевода абонента в режим «ГОВОРЮ» нажмите и отпустите клавишу **2** на *телефоне*.
- После окончания разговора положите трубку.

ВНИМАНИЕ: Если Вы и Ваш собеседник находитесь в одинаковых режимах («ГОВОРЮ»—«ГОВОРЮ» или «СЛУШАЮ»—«СЛУШАЮ»), то разговор невозможен. Рекомендуем каждое свое сообщение заканчивать условным голосовым сигналом (например — «ПРИЕМ») и уже затем переходить в режим «СЛУШАЮ». Переход из режима «СЛУШАЮ» в режим «ГОВОРЮ» следует осуществлять после подачи сигнала «ПРИЕМ» Вашим собеседником (см. также п. 9.4 «Внутренняя связь между радиоабонентами»).

11. Сервисные функции абонентской станции SN-258 Plus Line

Сервисные функции доступны в режиме телефонной сети, при этом не имеет значения, кто является инициатором связи — Вы или собеседник, позвонивший Вам с телефонной сети.

Здесь и далее:

телефон — телефонный аппарат с тоновым (DTMF) набором номера;
абонент — абонентская станция SN-258 Plus Line;
база — базовая станция SENAO SN-258 Plus.

11.1 Регулировка громкости

Пользоваться данной функцией рекомендуется только в том случае, если *телефон* не имеет регулировки громкости. Если такая функция в *телефоне* реализована, рекомендуем регулировать громкость на нем.

- Нажмите на *телефоне* клавишу *****.
- Услышав короткие гудки, нажмите:
 - клавишу **1** для снижения уровня громкости,
 - клавишу **2** для увеличения уровня громкости.
- На индикаторной линейке отображается текущий уровень громкости.
- После 5 вспышек абонент перейдет в режим индикации мощности.

11.2 Смена канала связи

Этот режим необходим, если во время разговора возникли радиопомехи, не связанные с удалением абонента от базы.

- Нажмите на *телефоне* клавишу *****.
- Услышав короткие гудки, нажмите клавишу **3** и продолжайте разговор.

11.3 Переадресация входящего звонка другому абоненту (радиотрубке)

- Нажмите на *телефоне* клавишу *****.
- Услышав короткие гудки, нажмите последовательно клавиши **5** и **N**, где «N» соответствует номеру абонента или радиотрубки, которому Вы переадресовываете звонок.

Номер абонента или трубки

N

1	«1»
2	«2»
3	«3»
4	«4»
5	«5»
6	«6»
7	«7»
8	«8»
9	«9»
00	«0» «0»
01	«0» «1»
02	«0» «2»
03	«0» «3»
04	«0» «4»
05	«0» «5»


Для коллективного вызова вместо номера абонента или радиотрубки нажмите клавишу **#**.

- Услышав короткие гудки в телефонной трубке, положите ее на рычаг телефона.
- Если вызываемый абонент или радиотрубка не ответит, звонок возвратится к Вашему абоненту.

11.4 Режим шифрования (скремблирования) голоса

- Нажмите на *телефоне* клавишу *****.
- Услышав короткие гудки, нажмите клавишу **4**. Включение режима **скремблирования** сопровождается сменой показаний индикаторной линейки.

Например:



12. Рекомендации по работе абонентской станции SN-258 Plus Line с модемом

- Установите время соединения с удаленным модемом не менее 100 с.
- Установите протокол соединения V.34.
- Убедитесь, что Ваш интернет-провайдер поддерживает работу при малой скорости передачи данных.
- Скорость передачи данных сильно зависит от качества связи по радиоканалу. Применяйте направленные антенны для избежания помех.
- Загруженность радиочастотного канала влияет на скорость передачи данных при работе с интернет. Поэтому наибольшая эффективность при использовании интернет достигается ранним утром или поздним вечером.

13. Технические характеристики

Абонентская станция SN-258 Plus Line поддерживает весь спектр функций радиотелефона SENAO SN-258 Plus и обеспечивает полноценную работу стандартного телефонного оборудования (факс, модем, мини-АТС и т.п.).

Необходимо помнить, что:

— время между «поднятием трубки» и соединением с АТС несколько больше, чем при использовании физической телефонной линии; это необходимо учитывать при подключении к абоненту модема;

— скорость передачи данных по радиоканалу модемом несколько ниже, чем при непосредственном подключении к телефонной линии АТС, и напрямую зависит от качества принимаемого сигнала.

Основные технические характеристики

Радиотракт	
Мощность несущей передатчика	7 Вт \pm 10%
Частотный диапазон	
— передатчика	262 МГц (254 МГц)
— приемника	388 МГц (380 МГц)
Тип модуляции	Частотная (F3E)
Количество рабочих каналов	110
Шаг сетки	12,5 кГц
Чувствительность приемника в дуплексном режиме при S/N=14 дБ (SINAD), не хуже	-123 дБм при +25°C -122 дБм при +5°C...+40°C
Избирательность приемника по соседнему каналу	>50 дБ
Избирательность приемника по побочным каналам	>50 дБ
Полоса пропускания НЧ	300 Гц — 3400 Гц
Коэффициент нелинейных искажений приемника	< 3%
Телефонный тракт	
Модуль входного электрического сопротивления в режиме разговора	600 Ом
Максимальное сопротивление шлейфа	1600 Ом
Ток шлейфа	25 мА
Вызывное напряжение	57 В (пик.), 25 Гц
Нагрузка	3 REN, европейский стандарт.
Параметры набора, установленные по умолчанию:	
— частота импульсов	10 имп/сек
— импульсный коэффициент	1,4—1,6
— нормированная длительность разрыва шлейфа	600—1000 мс
— длительность посылки DTMF	50+2 мс
— длительность паузы	50+2 мс

Продолжение

Электропитание	
Основное (разъем «POWER»)	13,5 В \pm 10% «+» центральный проводник разъема, «-» общий провод (корпус);
Резервное (разъем «CHARGE»)	аккумулятор 12 В, 2÷4 А·ч «+» центральный проводник разъема, «-» общий провод (корпус).
Потребляемая мощность	< 24 Вт
Общие	
Максимальное количество станций в системе	15
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды	-10°C ÷ +55°C
Относительная влажность воздуха, не более	80% при +25°C

14. Правила безопасности

- Применяйте только рекомендованный производителем блок питания.
- Убедитесь в соответствии параметров питания станции SN-258 Plus Line и бортовой сети автомобиля (полярность, напряжение, максимальный ток), в случае автомобильного варианта эксплуатации радиоудлиителя.
- Располагайте антенный кабель вдали от источников высокого напряжения во избежание поражения электрическим током.
- С целью обеспечения грозозащиты необходимо заземлить антенну (в месте крепления к мачте). Заземление осуществляется с помощью металлической мачты или отдельного проводника из стальной проволоки диаметром 4—5 мм в том случае, если мачта сделана из изоляционного материала.
- Не устанавливайте станцию возле отопительных и нагревательных приборов, а также в местах с затрудненным доступом воздуха для охлаждения устройства.
- Не допускайте попадания на корпус и внутрь станции жидкостей или аэрозолей. При очистке поверхности корпуса используйте влажную ветошь.
- Не разбирайте и не ремонтируйте станцию самостоятельно. При обнаружении неисправности или заметных изменений в работе обратитесь в сервисный центр.

Внимание!

Изготовитель не несет ответственности за работоспособность изделия, вышедшего из строя в результате несоблюдения требований настоящего руководства, несанкционированного обслуживания и ремонта; имеющего механические повреждения корпуса, радиоэлементов или печатной платы; а также следы воздействия жидкости, открытого пламени, ударов молнии или других природных факторов.